Ficha técnica

AUSTRODIAM ®

Clave
482

Tipo LL

1. Descripción del producto:

Lima aredezadora (LL)

Dimensiones (in):	8 " x 1 " x 1 "
Dimensiones (mm):	200 x 25 x 25
Especificación:	89A220H5VA2
Abrasivo:	Óxido de aluminio

D = 95 mm
T = 38 mm
H = 31.75 mm

Uso Manual

1. Aplicación

- Para limpiar y destapar ruedas de diamante y CBN.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a acercar la lima poco a poco hacia a la rueda para que haga fricción y logre destapar la rueda.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura o tiene un daño evidente, no deberá ser usada para evitar algún accidente.

5. Almacenamiento

- La lima debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 5 unidad.